

Décor Wireless Surface Mount Bell Push
Sonnette sans fil décorative à montage en surface
Pulsador inalámbrico decorativo de montaje superficial

- Self-learning push simplifies programming.
• Individually coded to avoid interference with other users.
• Range dependent on door chime.
• La sonnette apprend automatiquement à reconnaître le carillon, ce qui simplifie la programmation.
• Code individuel pour éviter les interférences avec d'autres transmetteurs.
• La portée dépend du carillon.
• El pulsador de autoaprendizaje simplifica la programación
• Codificado individualmente para evitar interferencias con otros transmisores.
• El alcance depende de la campanilla para puerta.

Operating frequency: 916.8 MHz
Fréquence de service : 916,8 MHz
Certifié FCC et IC
Design reg. EU 3022897; China ZL200630009379.9



©2008 Honeywell International Inc.
All Rights Reserved.
Golden Valley, MN 55422 U.S.A.
Engineered by Honeywell
Made in China
Tous droits réservés.
Conçu par Honeywell
Fabriqué en Chine
Todos los derechos reservados.
Diseñado por Honeywell
Hecho en China
http://yourhome.honeywell.com
1-800-468-1502
1-Year Limited Warranty
Garantie limitée de 1 an
1 año de garantía limitada

Montage de la sonnette

Installer la sonnette à l'aide du tampon adhésif double face fourni ou des vis fournies (voir Fig. 3). Vérifier le fonctionnement de la sonnette avant de la fixer. Éviter de la placer sur des structures métalliques.
Fig. 3

Insérer une pile bouton de type CR2032. Vérifier que la face marquée «+» est sur le dessus (Fig. 2).
Fig. 2

Insertion de la pile de sonnette

Insérer un tournevis à lame plate dans la fente A, à la base (Fig. 1). Soulever doucement le couvercle et le séparer de la face de la sonnette.
Fig. 1

Ouvrir la sonnette

Insérer un tournevis à lame plate dans la fente A, à la base (Fig. 1). Soulever doucement le couvercle et le séparer de la face de la sonnette.

Sécurité

- Sonnette
• Pile CR2032
• Quincaillerie
• Tampon adhésif

L'ensemble comprend :

RPWL302A Sonnette sans fil décorative à montage en surface

Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes: Sonnette, Température de service, Portée, Puissance émise, Type de pile, Durée de vie de la pile, A l'épreuve de la pluie, Dépannage, Sécurité, Ouvrir la sonnette, Insertion de la pile de sonnette, Montage de la sonnette.

Garantie

Honeywell garantit ce produit pendant une durée de un an à compter de la date d'achat. La preuve d'achat sera exigée sans que cela n'affecte les droits qui vous sont accordés par la loi. Pour obtenir de plus amples informations concernant notre produit, prière de communiquer avec les Services à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Mise au rebut et recyclage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Déclaration

Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes d'Industrie Canada. Le fonctionnement de ce système est assorti aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) L'appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient nuire à son fonctionnement.

Manuales de instrucciones

RPWL302A Pulsador inalámbrico decorativo de montaje superficial
Incluye: Botón pulsador del timbre, Herrajes para montaje, AlmoHADilla adhesiva.
Seguridad: Siempre siga las recomendaciones del fabricante cuando utilice herramientas eléctricas y utilice equipo protector adecuado (por ej.: gafas de seguridad).
Abra el pulsador del timbre: Inserte un destornillador de hoja plana en la ranura A de la base del pulsador. Cuidadosamente apalancque la cubierta y la base para separarlas (Fig. 1).

Para instalar la batería del pulsador

Inserte la pila tipo botón CR2032. Revise que la parte marcada '+' esté en la parte superior (Fig. 2).
Instalación del pulsador: Coloque el pulsador en la ranura A de la campanilla adhesiva de doble lado o los tornillos que se proporcionan (ver Fig. 3). Pruebe el pulsador antes de instalarlo. Evite instalarlo sobre estructuras metálicas.

Specification table with columns: Specification and Bell Push. Includes: Operating Temperature, Range, RF Frequency, RF Power, Battery Type, Battery Life, Rainproof.

Troubleshooting

- A 'beep' sound is heard in learn mode...
• The push you are programming has already been learned by the chime.
• If you want to change the icon associated with the push, use the unlearn procedure, then program the push again.
Two 'beep' sounds are heard after the normal chime sound...
• This indicates a low battery in the bell push that activated the chime. Install a new battery, type CR2032.
When the bell push is operated, the amber feedback light does not turn on, or is only on for a short time...
• In normal operation, the amber light will turn on for 1 second. When the battery is weak, the light will only turn on for a short time. Fit a new battery, type CR2032.
The chime does not work...
• Check that the batteries are the correct type. Only use alkaline batteries for chime.
• Check that the batteries are installed correctly.
• The chime could be out of range of the bell push. Try the chime in a different location.
• The chime might not have learned the identity of the bell push. Follow the programming procedure.
The chime does not sound...
• Check that the volume control is not at the minimum setting.
Range is reduced...
• Metal structures, including uPVC door frames, can reduce the range of the product. Avoid mounting the push or chime on or near metal surfaces.
• Other equipment can cause radio interference that affects your chime.
• Walls and ceilings will reduce the range.
• Weak batteries will reduce range. Replace every 12-18 months. In cold conditions (below 41°F (5°C)), batteries may need to be replaced more often.

Guarantee: Honeywell guarantees this product for 1 year from the date of purchase. Proof of purchase is required; this does not affect your statutory rights. If you require further information about your product, call the Honeywell helpline at 1-800-468-1502.
Disposal & Recycling: Batteries and waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where these facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.
Declaration: Honeywell hereby declares that this product complies with Part 15 of the FCC rules and Industrial Canada standards. This device operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the users authority to operate the equipment.

Instruction Manual

RPWL302A Décor Wireless Push-Surface Mount

What is included


- Bell push button
• CR2032 battery
• Mounting hardware
• Adhesive pad

Safety

Always follow the manufacturer's advice when using power tools and wear suitable protective equipment (e.g. safety goggles) when drilling holes etc. Before drilling holes in walls, check for hidden electricity cables and water pipes, the use of a cable/pipe locator may be advisable if in doubt.


Open the bell push

Insert a flat bladed screwdriver into slot A at the base of the push. Carefully lever the cover and base apart (Fig. 1).




To install the push battery

Insert the CR2032 coin cell. Ensure the face marked '+' is uppermost (Fig. 2).





Mounting the bell push

Mount using either the double-sided adhesive pad or the screws provided (see Fig 3). Test your push before mounting. Avoid mounting on metal structures.



Technical specification table for RPWL302A Pulsador del timbre. Includes: Especificación, Localización y solución de problemas, Declaración, Desecho y reciclaje, Garantía.

Décor Wireless Bell Push
Cloche sonnette sans fil décorative
Pulsador del timbre inalámbrico decorativo



Garantía: Honeywell garantiza este producto por el lapso de 1 año a partir de la fecha de compra. La prueba de compra es necesaria; esto no afecta sus derechos legales. Si necesita mayor información sobre su producto, llame a la línea de ayuda de Honeywell al 1-800-468-1502.
Desecho y reciclaje: Las baterías y los desechos procedentes de productos eléctricos no deben colocarse con los residuos domésticos. Recicle donde haya tales instalaciones. Verifique con las autoridades locales o el distribuidor la disponibilidad del servicio de reciclaje.
Declaración: Honeywell por la presente declara que este producto cumple con la Parte 15 de las regulaciones FCC y las normas industriales de Canadá. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia que se reciba, incluyendo la interferencia que puede causar el funcionamiento no deseado.
Precución: Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del acatamiento a las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>