


Honeywell®

OWNER'S MANUAL GUIDE D'UTILISATION MANUAL DEL PROPIETARIO



1500 WATT

**Power Oscillator™
Oscillating Heater Fan**

**Power Oscillator^{MC}
Ventilateur de
chauffage oscillant**

**Power Oscillator^{MR}
Calentador Ventilador
Oscilante**

The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. under license from Honeywell Intellectual Properties, Inc.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is rated at 1500W, 120 VAC. It is intended for use on tabletops, desktops and floors. It is not to be used in wet or moist locations, such as bathrooms and laundry areas. If an extension cord must be used, it must be 14 gauge or larger and rated no less than 1875 watts.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
9. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit securely in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
10. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
11. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
12. To disconnect the heater, first turn controls to the **OFF** position, then grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.


13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
14. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
15. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
16. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
17. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
18. **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

ELECTRICAL RATINGS

This product is rated 12.5 amps (1500W) at 120V, 60 Hz.

OPERATION

- Place the heater on a firm, level surface free from obstructions, and at least 3 ft. (0.9m) away from any wall or combustible material.
- With the selector knob in the OFF position, plug the heater into a polarized 120V outlet.
- Turn the thermostat control fully clockwise to the HIGH setting.
- To turn the heater on, push down the child resistant switch (Selector knob) while turning it clockwise to the desired position (Fig. 1) (HIGH for 1500W, MED for 900W, or LOW for 600W). The power light will illuminate.
- When the room reaches a comfortable temperature, slowly turn the thermostat control counter-clockwise until the heater goes off. This is the point at which the thermostat setting equals the room temperature. At this setting, the thermostat will automatically turn the heater on and off to maintain this selected temperature.
- If using the oscillation feature, at the point your desired temperature is reached, the heater will stop oscillating.
- Push down and turn the Selector knob to OFF and unplug the heater when you are finished using it.



OSCILLATION FEATURE

To use this feature, slide the Oscillation switch located at the bottom of the heater to ON. The heater will then oscillate 45° to each side.

OTHER FEATURES

- This heater is equipped with a “tip over switch” safety feature which automatically shuts off heating element if heater is not in an upright position. Heat will resume once heater is properly oriented.
- This heater is equipped with an internal High limit Switch which causes the unit to stop operating in the event the internal temperature exceeds normal operating temperatures.

FAN OPERATION

To use the unit as an air circulator without heat, turn the selector knob to FAN and the thermostat to its highest setting.

IF YOUR HEATER FAILS TO OPERATE:

- Be sure it is plugged in and that the electrical outlet is working.
- Check for any obstruction. If you find an obstruction turn the heater OFF. Unplug the heater and wait at least ten minutes for it to cool. Carefully remove the obstruction. Plug the heater back in and restart it as described under OPERATION.
- Check that the thermostat is not set too low. With the selector knob set to a heat setting, turn the thermostat up (clockwise) until the heater restarts.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR HEATER, PLEASE SEE THE WARRANTY FOR INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM STILL PERSISTS, PLEASE CALL:

Kaz Home Environment
CONSUMER RELATIONS DEPARTMENT
TOLL FREE: 1-800-332-1110
E-mail: consumerrelations@kaz.com

Mail questions or comments to:
Kaz Home Environment
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772 U.S.A.

Please be sure to specify model number.

CLEANING AND STORAGE

We recommend that the heater be cleaned at least once a month and before off season storage.

- Turn the heater OFF and unplug it. Allow it to cool.
- Use a dry cloth to clean the external surfaces of the heater.

DO NOT USE WATER, WAX, POLISH OR ANY CHEMICAL SOLUTION.

- Clean your heater using the above mentioned steps, then pack the heater in its original container and store it in a cool dry place.
- This heater does not disassemble.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

Register your product on-line at www.kaz.com or complete and return the Customer Response Card within 7 days.

- A.** This 5 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.
KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.
- Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.
- B.** At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship. Defective product should be returned to the place of purchase in accordance with store policy. Thereafter, while within the warranty period defective product may be returned to Kaz.
- C.** This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.
- D.** Return defective product to Kaz Home Environment with a brief description of the problem. Include proof of purchase and a \$10.00 US/ \$15.50 CAN check or money order for handling, return packing and shipping charges. Please include your name, address and a daytime phone number. You must prepay shipping charges. Send to:

In US:


Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

In Canada:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada

Honeywell®

OWNER'S MANUAL GUIDE D'UTILISATION MANUAL DEL PROPIETARIO



1500 WATT

**Power Oscillator™
Oscillating Heater Fan**

**Power Oscillator™
Ventilateur de
chauffage oscillant**

**Power Oscillator™
Calentador Ventilador
Oscilante**

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures. Parmi les précautions à observer, on compte les suivantes:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
2. Cet appareil devient chaud lorsqu'il fonctionne. Afin de prévenir les brûlures, éviter le contact entre la peau nue et les surfaces chaudes. Si l'appareil est muni de poignées, utiliser les poignées pour déplacer l'appareil. S'assurer que les matières combustibles comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux se trouvent à au moins 0,9 m (3 pieds) du devant de l'appareil et qu'elles n'entrent pas en contact avec les côtés et l'arrière de l'appareil.
3. La plus grande prudence est recommandée au moment d'utiliser tout appareil de chauffage en présence d'enfants ou de personnes handicapées ou dans le cas où l'appareil est laissé sans surveillance.
4. Toujours débrancher l'appareil de chauffage quand celui-ci ne sert pas.
5. Éviter d'utiliser tout appareil de chauffage dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Éviter également d'utiliser l'appareil si celui-ci a montré des signes de mauvais fonctionnement, si on l'a laissé tomber ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil à un centre de service autorisé pour un examen, un réglage électrique ou mécanique ou une réparation.
6. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
7. Cet appareil de chauffage a les caractéristiques électriques assignées suivantes : 1500 W, 120 V c.a. Il est conçu pour être utilisé sur une table, un bureau ou un plancher. Il ne doit pas être utilisé dans un endroit humide ou mouillé, comme dans une salle de bains ou une salle de lessive. S'il s'avère nécessaire d'utiliser une rallonge, cette dernière doit être d'une grosseur minimum de 14 AWG et calibrée pour pas moins de 1 875 watts.
8. Éviter de faire passer le cordon d'alimentation sous les tapis ou de le couvrir d'une carpe, d'un chemin de couloir, etc. Eloigner le cordon des endroits très passants et de là où l'on risquerait de trébucher dessus.
9. Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (fiche dont l'une des lames est plus large que l'autre). Afin de diminuer le risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans la prise de courant polarisée. Si la fiche ne pénètre pas complètement dans la prise, tourner la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien. **ÉVITER** de contourner le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée.
10. Durant son fonctionnement, cet appareil de chauffage tire 12.5 ampères. Afin de ne pas surcharger le circuit, éviter de brancher l'appareil sur un circuit qui alimente déjà d'autres appareils en marche.
11. Il est normal que la fiche soit un peu chaude au toucher. Cependant, une mauvaise connexion entre la sortie de courant alternatif (prise de courant) et la fiche pourrait provoquer un échauffement excessif et la déformation de la fiche. Demander à un électricien de remplacer la prise de courant défectueuse.
12. Pour débrancher l'appareil de chauffage, régler les dispositifs de contrôle à **OFF**, puis tirer sur la fiche pour l'enlever de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
13. S'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les ouvertures prévues pour la ventilation ou l'évacuation, au risque de recevoir une décharge électrique, de

déclencher un incendie ou d'endommager l'appareil de chauffage.

14. Afin de prévenir un incendie, éviter de boucher de quelque façon que ce soit les orifices d'admission ou d'évacuation d'air. Éviter de placer l'appareil sur une surface molle comme un lit, ce qui pourrait boucher les orifices.
15. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes et susceptibles de produire des étincelles. Éviter de faire fonctionner l'appareil dans des endroits où sont utilisés ou entreposés de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables.
16. Utiliser uniquement cet appareil de chauffage conformément aux directives contenues dans le présent guide d'utilisation. Tout autre usage non recommandé par le fabricant pourrait être cause d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
17. La quantité de chaleur émise par cet appareil de chauffage peut varier, et sa température peut devenir suffisamment intense pour brûler la peau nue. Pour cette raison, l'usage de cet appareil n'est pas recommandé aux personnes qui ont une sensibilité réduite à la chaleur ou dont l'incapacité de réaction pour éviter les brûlures est limitée.


18. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ASSIGNÉES

Ce produit a les caractéristiques assignées suivantes 12,5 A (1 500 watts), 120 V, 60 Hz.

FONCTIONNEMENT

- Placer l'appareil de chauffage sur une surface dégagée, ferme et bien horizontale, à une distance d'au moins 3 pieds (0,9 m) de tout mur ou matériau combustible.
- Après avoir placé le bouton de sélection à la position OFF, brancher l'appareil dans une prise de courant polarisée de 120 V
- Régler le bouton du thermostat à la position HIGH (haut) en tournant complètement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour mettre l'appareil en marche, appuyer sur le commutateur à l'épreuve des enfants (bouton de sélection) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position désirée (Fig. 1) (HIGH, pour un rendement de 1 500 W; MED, pour un rendement de 900 W; LOW, pour un rendement de 600 W). Le voyant d'alimentation s'allumera.
- Lorsqu'on a atteint une température confortable, tourner lentement le bouton du thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil de chauffage s'arrête de fonctionner; la température préréglée sur le thermostat a maintenant été atteinte. À partir de ce moment, le thermostat met en marche et arrête automatiquement l'appareil de chauffage pour maintenir la pièce à la température préréglée.
- Si le mécanisme d'oscillation est utilisé, au moment où la température sélectionnée est atteinte, l'appareil cesse d'osciller. Le mouvement d'oscillation reprend lorsque l'appareil se remet en marche.
- Régler le bouton de sélection à la position OFF et débrancher l'appareil quand il ne sert pas.



MÉCANISME D'OSCILLATION

Pour déclencher ce mécanisme, faire glisser le commutateur d'oscillation situé au bas de l'appareil jusqu'à la position ON. L'appareil se mettra alors à osciller suivant un angle de 45° de chaque côté.

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Cet appareil est équipé d'un commutateur d'arrêt qui coupe automatiquement le fonctionnement de l'élément chauffant si l'appareil ne se trouve pas en position verticale. L'élément chauffant se remet en marche une fois que l'appareil est remis en position verticale.
- L'appareil est équipé d'un interrupteur à maximum (interrupteur interne) qui coupe le fonctionnement de l'appareil si sa température interne dépasse sa température de fonctionnement normale.

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR

En tournant le bouton de sélection à la position FAN (Ventilateur) et le bouton du thermostat au réglage le plus élevé, on peut utiliser l'appareil pour faire circuler l'air, sans produire de chaleur.

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS :

- S'assurer que l'appareil est branché et que la prise de courant est fonctionnelle.
- Vérifier si un objet quelconque entre en contact avec l'appareil. Si c'est le cas, arrêter l'appareil (OFF), le débrancher et enlever l'objet qui fait contact. Laisser refroidir l'appareil pendant au moins dix minutes. Rebrancher l'appareil et le remettre en marche conformément aux instructions de la section FONCTIONNEMENT.
- S'assurer que le thermostat n'est pas réglé à une température trop basse. Après avoir placé le bouton de sélection à un réglage de chaleur, régler le thermostat à la hausse en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil se remette en marche.

REMARQUE IMPORTANTE : EN CAS DE PROBLÈME, CONSULTER LA GARANTIE. PRIÈRE DE NE PAS TENTER DE RÉPARER L'APPAREIL, CE QUI ANNULERAIT LA GARANTIE ET RISQUERAIT D'OCCASIONNER DES DOMMAGES ET DES BLESSURES. SI LE PROBLÈME PERSISTE, TÉLÉPHONER AU

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Kaz Home Environment

SANS FRAIS, AU 1-800-332-1110

ou envoyer un courriel à :

consumerrelations@kaz.com

Adresser questions et commentaires à :

Kaz Home Environment

ATTN: Consumer Relations Dept.

250 Turnpike Road

Southborough, MA 01772 U.S.A.

Prière de mentionner le numéro de modèle.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

On recommande de nettoyer l'appareil de chauffage au moins une fois par mois et avant de le ranger, à la fin de la saison.

- Régler l'appareil de chauffage à OFF, le débrancher et le laisser refroidir.
- Utiliser un linge sec pour nettoyer uniquement les surfaces extérieures de l'appareil.

ÉVITER D'UTILISER DE L'EAU, DE CIRE, DE PRODUIT POUR NI AUCUNE SOLUTION CHIMIQUE.

- Nettoyer l'appareil de chauffage conformément aux directives de la section intitulée NETTOYAGE, puis placer l'appareil dans sa boîte d'origine et la ranger dans un endroit frais et sec.
- Cet appareil de chauffage ne peut être démonté.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Enregistrer ce produit en ligne à l'adresse www.kaz.com ou remplir et retourner la carte ci-jointe dans les 7 jours suivant l'achat.

- A.** Cette garantie limitée de 5 ans s'applique à la réparation ou au remplacement, durant la période de garantie, d'un produit comportant un vice de matière ou de main-d'oeuvre. Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts découlant d'un usage commercial, abusif ou déraisonnable, ni aux dégâts supplémentaires. Les défaillances résultant de l'usure normale ne sont pas considérées comme des vices de fabrication en vertu de la présente garantie. Prière de lire le guide d'utilisation avant de tenter d'utiliser ce produit.

LE FABRICANT N'EST NULLEMENT RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE RELATIVE À CE PRODUIT A LA MÊME DURÉE LIMITE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Dans certaines régions, on ne permet pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ni les limites de durée applicables à une garantie implicite; par conséquent, il est possible que ces limitations ou exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits précis, reconnus par la loi. Ces droits diffèrent d'une région à l'autre, et il est possible que vous en ayez d'autres. Cette garantie s'applique uniquement à l'achat initial de ce produit..

- B.** À sa discrétion, Kaz réparera ou remplacera ce produit si l'on constate qu'il comporte un vice de matière ou de main-d'oeuvre. Tout produit défectueux devrait être retourné à l'endroit où il a été acheté, conformément à la politique du magasin. Par la suite, tout produit défectueux dont la garantie est toujours valide peut être retourné à Kaz.
- C.** Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant des tentatives de réparation non autorisées ou de toute utilisation non conforme au présent manuel.
- D.** Retourner tout produit défectueux, accompagné d'une preuve d'achat et d'un chèque ou mandat de poste de 10,00 \$ US/ 15,50 \$ CAN pour les frais de manutention, d'emballage de retour et d'expédition, à l'adresse ci-dessous (les frais d'expédition doivent être payés à l'avance)

Aux US:


Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

Au Canada:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada

Honeywell®

OWNER'S MANUAL GUIDE D'UTILISATION MANUAL DEL PROPIETARIO



1500 WATT

**Power Oscillator™
Oscillating Heater Fan**

**Power Oscillator^{MC}
Ventilateur de
chauffage oscillant**

**Power Oscillator^{MR}
Calentador Ventilador
Oscilante**

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre que utilice artefactos eléctricos, debe seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choques eléctricos y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato de calefacción.
2. El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. Para no quemarse, evite cualquier contacto directo de la piel con las superficies recalentadas. Si el aparato, tiene asas, úselas para moverlo. Asegúrese que ningún material inflamable (como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, prendas de vestir y cortinas) se encuentre a menos de 0,9 m (3 pies) de la parte frontal del aparato ni roce los laterales ni la parte trasera del mismo.
3. Se recomienda la mayor prudencia si usa un aparato de calefacción en presencia de niños o personas minusválidas o si deja dicho aparato sin vigilancia.
4. Desenchufe el aparato de calefacción siempre que no lo use.
5. No use el aparato de calefacción si el enchufe o el cable de alimentación están dañados. No use el aparato si muestra señales de un mal funcionamiento, si se ha caído o ha sufrido daño alguno. Envíe el aparato al servicio técnico autorizado para revisión, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.
6. No use el aparato al aire libre.
7. Su aparato funciona a 1500 W, 120 V c.a. Puede usarlo sobre una mesa o escritorio o sobre el piso. Absténgase de usarlo en cualquier lugar húmedo o mojado, como el cuarto de baño o la sala de lavado. Si necesita usar un alargador, que sea de un grosor mínimo de 14 AWG y calibrado para 1875 vatios como mínimo.
8. No pase el cable de alimentación bajo la moqueta, ni lo cubra con una alfombra o tapiz de ningún tipo. Aleje el cable de los lugares de mucho tránsito y de donde pudieran tropezarse con él.
9. Su aparato viene con un enchufe polarizado (un macho más ancho que otro). Para disminuir el riesgo de choques eléctricos, sólo hay una forma de entrar el enchufe en la toma de corriente polarizada. Si no entra totalmente, gírelo. Si tampoco entra, llame a un electricista. Respete el dispositivo de seguridad que constituye el enchufe polarizado.
10. El aparato de calefacción necesita 12.5 amperios para funcionar. Para evitar sobrecargas, no enchufe el aparato en un circuito que esté alimentando otros aparatos prendidos.
11. Es normal que el enchufe esté algo caliente al tocarlo. Sin embargo, una conexión inadecuada entre la salida de corriente alterna (toma de corriente) y el enchufe puede provocar recalentamiento y deformación del enchufe. Pida a un electricista que cambie la toma de corriente defectuosa.
12. Para desenchufar el aparato de calefacción, ponga el dispositivo de control en **OFF** y saque el enchufe de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación.

13. Asegúrese que no se introduzcan cuerpos extraños por las ranuras de ventilación o evacuación para evitar descargas eléctricas, un posible incendio o que se dañe el aparato de calefacción.
14. Para evitar un incendio, no bloquee de ninguna forma los orificios de entrada y salida de aire. No deje el aparato sobre una superficie blanda (como una cama), pues podría bloquear los orificios.
15. Los aparatos de calefacción contienen piezas calientes que pueden echar chispas. No conecte el aparato en lugares donde se use o almacene gasolina, pintura ni ningún otro líquido inflamable.
16. Use únicamente este aparato de calefacción teniendo en cuenta todas las normas del presente manual. Todo uso del aparato no recomendado por el fabricante puede ser causa de incendio, choque eléctrico o heridas.
17. La cantidad de calor que emite este aparato de calefacción es variable y su temperatura puede llegar a quemar la piel. Por esta razón, se desaconseja el uso del aparato a personas de débil sensibilidad al calor y de limitada capacidad de reacción para evitar las quemaduras.


18. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

Este producto tiene clasificación nominal de 12.5 A (1500 W), a 120V, 60 Hz.

FUNCIONAMIENTO

- Coloque el calentador sobre una superficie firme, plana y abierta, que esté libre de obstrucciones y cuando menos a 3 pies (0.9 m) de cualquier pared o de algún material combustible.
- Cerciórese que el interruptor selector está en la posición OFF (Apagado) y enchufe el calentador en un tomacorriente polarizado de 120V con toma de tierra.
- Gire el Termostato en el sentido de las manecillas del reloj completamente hasta que indique HIGH (Alta).
- Para encender el calentador, haga presión hacia abajo en el interruptor a prueba de niños (Botón selector), a la vez que lo hace girar hasta la posición deseada (Fig.1) (HIGH (Alta) para 1500 W, MED [Mediano] para 900W o LOW (Baja) para 600 W). La lámpara de aviso se encenderá.
- Cuando se haya alcanzado una temperatura cómoda en la habitación, gire el termostato lentamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que se apague el calentador. En esta posición, el termostato encenderá y apagará automáticamente el calentador para mantener la temperatura deseada.
- Si se está haciendo uso de la característica de oscilación, el calentador dejará de oscilar una vez que se alcanza la temperatura deseada y comenzará de nuevo cuando vuelva a activarse el calentador.
- Cuando termine de usarlo, presione y gire el botón selector a OFF y desenchufe el calentador.



CARACTERÍSTICA DE OSCILACIÓN

Para utilizar esta característica, deslice el interruptor de Oscilación que está ubicado en el fondo del calentador hasta ON (Encendido). El calentador oscilará 45° de cada lado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Como una característica de seguridad, este calentador está equipado con un interruptor "anti-volteo", que apaga el calentador automáticamente si el elemento calefactor no está en posición vertical. En cuanto el calentador se orienta correctamente, se reanuda la calefacción.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Si desea usar la unidad como un distribuidor de aire sin calefacción, gire el botón selector hasta que indique FAN (Ventilador) y gire el termostato hasta su posición más alta.

SI SU CALENTADOR NO FUNCIONA:

- Cerciórese que su calentador está enchufado y que el tomacorriente eléctrico está funcionando.
- Verifique que no existan obstrucciones. Si encuentra alguna obstrucción, apague el calentador. Desenchúfelo y espere diez minutos cuando menos hasta que se enfríe. Quite la obstrucción con cuidado. Vuelva a enchufar el calentador y enciéndalo nuevamente, como se describe en FUNCIONAMIENTO.
- Compruebe que no ha fijado el termostato en una temperatura demasiado baja. Con el botón selector fijado en cualquier posición de temperatura, gire el termostato (en el sentido de las manecillas del reloj) hasta que se encienda el calentador.

NOTA: SI USTED TIENE UN PROBLEMA CON SU CALENTADOR, SÍRVASE CONSULTAR LA GARANTÍA PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES. LE ROGAMOS QUE NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED MISMO. SI LO INTENTA, LA GARANTÍA PUDIESE QUEDAR SIN EFECTO Y PUEDEN OCASIONARSE DAÑOS O LESIONES PERSONALES. SI EL PROBLEMA PERDURA, SÍRVASE LLAMAR A:

Kaz Home Environment
DEPARTAMENTO DE SERVICIO A LOS CLIENTES
1-800-332-1110 SIN COSTO
Dirección Electrónica:
consumerrrelations@kaz.com

Puede enviar por correo sus preguntas o comentarios a:
Kaz Home Environment
Consumer Relations Department
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772 U.S.A.

Le rogamos que se cerciore de incluir el número de modelo

CÓMO LIMPIAR Y ALMACENARLO

Le recomendamos limpiar su calentador cuándo menos una vez al mes y antes de almacenarlo fuera de temporada.

- Apague el calentador y desenchúfelo. Permita que se enfríe.
- Limpie las superficies externas del calentador usando un trapo seco.

NO UTILICE AGUA, CERA, ABRILLANTADOR O CUALQUIER SOLUCIÓN QUÍMICA.

- Limpie su calentador según las etapas ya mencionadas arriba, y luego guarde el calentador en su empaque original y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- No se de sarma este calentador.

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS

Sírvase leer todas las instrucciones antes de intentar usar este producto.

Regístrelo en línea a la dirección www.kaz.com o rellene y envíe la ficha adjunta en los 7 días siguientes a su compra.

- A.** Esta garantía por cinco años limitada se aplica a la reparación o el reemplazo de algún producto defectuoso en los materiales o en la mano de obra. Esta garantía no se aplica a los daños resultantes del uso con propósitos comerciales, uso irrazonable, abuso o daños suplementarios. Aquellos defectos que resultan del uso y desgaste normal no se considerarán como defectos de fabricación según esta garantía.

KAZ NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES DE NINGUNA NATURALEZA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN O ADAPTABILIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones a la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pudiesen no ser aplicables a usted. Esta garantía le ofrece ciertos derechos legales específicos y usted pudiera tener también otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original de este producto, desde la fecha de compra original.

- B.** Kaz reparará o reemplazará este producto a su opción, si el producto se hubiese encontrado defectuoso en los materiales o en la mano de obra. Los productos defectuosos deberán ser devueltos donde se los había comprados y según las regulaciones de la misma tienda. Según esto, mientras caiga dentro del período de la garantía, productos defectuosos deberán ser devueltos directamente a Kaz.
- C.** Esta garantía no ampara los daños que resultasen de intentos no autorizados para la reparación o de cualquier uso en desacuerdo con este manual.
- D.** Los productos defectuosos deberán devolverse a Kaz Home Environment acompañados de una descripción breve del problema. Incluya una prueba de la compra y un cheque o una orden de pago por \$10.00 USD/\$15.50 CAN para cubrir los gastos de manejo, empaque y despacho. Sírvase incluir su nombre, dirección y un número de teléfono de contacto durante el día. Los gastos de despacho deberán ser pagados de antemano por usted. Envíelo a:

Para Estados Unidos:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

Para Canada:

Kaz Home Environment
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>